



PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE MESURE DU TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE POTENTIEL (TAVP)

QUAND

ENVOI EN BELON	ENVOI DIRECT EN CUVE DE DÉBOURBAGE
Après homogénéisation	Après homogénéisation (si possible)
Au 2/3 de l'écoulement de la cuvée	À la fin de l'écoulement de la cuvée

QUELQUES CONSEILS

- ✓ Une **vérification avant vendange** de la calibration des appareils est indispensable. Des solutions d'étalonnage existent dans le commerce
- ✓ Idéalement, dédier **une seule et même personne** tout au long de la vendange pour cette opération
- ✓ Travailler de préférence **à hauteur**, sur une table, sous une **lumière suffisante** pour favoriser la lecture des résultats
- ✓ Rangement et stockage des appareils de mesure dans leur **étui d'origine, propres et secs**

APPAREIL	LECTURE	CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE	ENTRETIEN
 Mustimètre avec thermomètre intégré (À manipuler avec précaution. Maintenir par l'extrémité la plus fine.)	 Graduation au niveau de la ligne de flottaison, sous le ménisque	Oui (se référer à l'abaque de correction)	Rinçage à l'eau et séchage du mustimètre, sans oublier l'éprouvette utilisée
 Réfractomètre manuel	 Délimitation nette Table de conversion du Brix à Baumé parfois nécessaire	Selon modèle (consulter les notices d'utilisation)	Nettoyage du prisme à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux (type papier Joseph) humidifié à l'eau tiède et séchage avec un chiffon identique sec  Ne jamais nettoyer ces appareils sous l'eau courante du robinet
 Réfractomètre numérique	Lecture directe		
 Densimètre électronique		Selon le modèle de densimètre électronique, il se peut qu'une correction soit nécessaire	Rinçage par pipetage d'eau (idéalement distillée garantissant une évaporation sans traces) Répéter l'opération 3 à 4 fois